



Rozšiřující panel FVTA

Panel FVTA je určen pro upgrade jednorychlostních a dvourychlostních rozváděčů řady RVTA 1xx a RVTA 2xx na řízení s frekvenčním měničem.



DODÁVKA A – SAMOSTATNÝ PANEL (URČENO DO PŮVODNÍ SKŘÍNĚ)

Podmínky pro umístění panelu FVTA do původní skříně::

- panel rozváděče RVTA1xx nebo RVTA 2xx musí být umístěn co nejnižší,
- volný prostor nad panelem rozváděče min. 550x300 mm,
- vnitřní hloubka původního krytu min. 200 mm.

Vhodné pro rozváděče VRN, obvykle výtahy nosnost 250 kg.

DODÁVKA B – PANEL S KRYTEM

Pro rozváděče, které nemají dostatečnou hloubku např. VKR, je panel FVTA s frekvenčním měničem osazen v samostatném krytu. Průchodkami je vyvedena připojovací kabeláž. Součástí dodávky je dokumentace, postup úprav a zapojení označených vodičů k panelu RVTA1xx nebo RVTA 2xx. Po konzultaci lze využít i pro kryty typu SPC, RND, RJD. Je možné využít místo, které zůstane po odstranění stykačů. Nabízíme možnost doplnění hlasové a datové komunikace, záložního zdroje, indikace odjišťovacího pásma, expandérů pro podsvětlení potvrzení volby a polohovou signalizaci, elektronické řízení automatických dveří, apod.

Poznámka: Uvedené výkony jsou výkony měničů, nikoliv motorů.

Vlastnosti:

- Dodávka s krytem nebo bez krytu
- Volitelný výkon měniče
- Měnič FUJI ELECTRONIC LM2
- Přívodní kabely délky 2,5 m

Výkon měniče	Obchodní název	Měnič	Proud motoru	Rozměr panelu FVTA
4,0 kW	FVTA-FLTII040_V5	Frenic	In = 10 A	550 × 300 × 200 mm (do původní skříně vejde VRN i RVTA panelem)
4,0 kW	FVTA-FLTII040K_V5	Frenic	In = 10 A	550 × 350 × 200 mm
5,5 kW	FVTA-FLTII055K_V5	Frenic	In = 15 A	550 × 350 × 210 mm
7,5 kW	FVTA-FLTII075K_V5	Frenic	In = 19 A	550 × 350 × 210 mm

Rozměry krytu: 600 x 450 x 260 mm